

STAHLWERK ST6853

PĀRVIETOJAMAIS GRĪDAS DOMKRATS



Lietošanas instrukcija

SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārīga informācija

- Vispārīga informācija
- Atruna
- Drošības norādījumi

ST6853

- Tehniskie dati
- Pirms lietošanas
- Pacelšana
- Nolaišana
- Kopšana un apkope

Garantija

- Garantija
- Garantijas pieteikšanas kārtība
- Utilizācija
- EK atbilstības deklarācija

VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Vispārīga informācija

Paldies, ka izvēlējāties **STAHLWERK** izstrādājumu. Jau vairāk nekā 25 gadus mūsu uzņēmuma nosaukums ir saistīts ar augstāko kvalitāti un izcilu klientu apkalpošanu.

Šajā lietošanas instrukcijā ir ietverta svarīga informācija par domkrata **drošību, lietošanu un apkopi**. Pirms iekārtas lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju. Lietošanas instrukcijas neievērošana var izraisīt bojājumus vai traumas.

Lietošanas instrukcija ir neatņemama iekārtas sastāvdaļa un ir jā saglabā turpmākai izmantošanai. Ja instrukcija tiek pazaudēta vai kļūst nederīga, tā nekavējoties jānomaina. Lietošanas instrukciju pēc pieprasījuma var saņemt no ražotāja.

Atruna

Ir pieliktas visas pūles, lai šajā lietošanas instrukcijā ietvertā informācija būtu precīza un pilnīga. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt tās saturu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet iekārtu. Pārliecinieties, ka tā nav bojāta vai pārmērīgi nolietota.

Svarīgi: nekad neizmantojiet bojātu iekārtu.

- Izmantojiet domkratu tikai tam paredzētajam tehniskajam pielietojumam.
- Domkratu drīkst izmantot tikai tādu transportlīdzekļu pacelšanai, kuru maksimālā masa nepārsniedz norādīto celbspēju. Pārslodze var izraisīt domkrata bojājumus un negadījuma risku.
- Pirms pacelšanas vienmēr nodrošiniet transportlīdzekli pret nejaušu izkustēšanos, izmantojot piemērotus **balstus**.
- Novietojiet domkratu tikai uz **cietas un horizontālas virsmas**.
- Novietojot domkratu, ievērojiet transportlīdzekļa ražotāja noteiktos pieļaujamās pacelšanas punktus.
- Vienmēr novietojiet domkratu tā, lai **pacelšanas balsts būtu centrēts pret paredzēto pacelšanas punktu**.
- Nekad nestrādājiet zem transportlīdzekļa vai tā tiešā tuvumā, ja transportlīdzeklis tiek balstīts tikai uz domkratu.
- Domkratu nedrīkst izmantot, ja transportlīdzeklī atrodas cilvēki.
- Bērniem, nepiederošām personām un mājdzīvniekiem jāatrodas ārpus darba zonas.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Parametrs	Vērtība
Modelis	ST6853
Celtspēja	3 t
Minimālais pacelšanas augstums	73mm
Maksimālais pacelšanas augstums	500mm
Svars	31kg

PIRMS LIETOŠANAS

Savienojiet pacelšanas sviras augšējo daļu ar apakšējo daļu, izmantojot komplektācijā iekļauto savienojuma skrūvi. Ievietojiet pacelšanas sviru domkrata pacelšanas mehānismā un nostipriniet to, pievelkot stiprinājuma skrūvi.

Piezīme

Ja domkrats neceļ vai nenolaiž transportlīdzekli pareizi, transportēšanas laikā hidrauliskajā sistēmā var būt iekļuvis gaiss. Šādā gadījumā domkrats ir jāatgaiso.

Atgaisošanu veiciet tikai tad, ja domkrats neceļ vai nenolaiž transportlīdzekli pareizi.

Lai atgaisotu sistēmu:

1. Pagrieziet pacelšanas sviru pretēji pulksteņrādītāja virzienam par vienu apgriezienu, lai atvērtu nolaišanas vārstu.
2. Atskrūvējiet atgaisošanas skrūvi, kas atrodas virs hidrauliskā cilindra, griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
3. Manuāli vairākas reizes paceliet un nolaidiet domkrata atbalsta sviru, lai ļautu gaisam izkļūt no sistēmas.
4. Kad process ir pabeigts, paceliet atbalsta sviru augšējā pozīcijā.
5. Vienlaikus pagrieziet pacelšanas sviru pulksteņrādītāja virzienā, lai aizvērtu nolaišanas vārstu.
6. Pievelciet atgaisošanas skrūvi virs hidrauliskā cilindra.
7. Pagrieziet pacelšanas sviru vēlreiz pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai nolaistu atbalsta sviru.

Domkrats tagad ir atgaisots.

PACELŠANA

1. Nodrošiniet transportlīdzekli, kuru paredzēts pacelt, iedarbinot stāvbremzi un izmantojot riteņu atdures.
2. Pagrieziet pacelšanas sviru pulksteņrādītāja virzienā, līdz jūtat pretestību, kas norāda, ka nolaišanas vārsts ir pilnībā aizvērts.
3. Novietojiet domkratu pie transportlīdzekļa ražotāja paredzētā pacelšanas punkta.
4. Vairākas reizes kustiniet pacelšanas sviru uz augšu un uz leju, līdz transportlīdzeklis sasniedz nepieciešamo augstumu.
5. Pēc tam nostipriniet transportlīdzekli ar piemērotiem balstiem un izmantojiet tos transportlīdzekļa drošai atbalstīšanai.

Svarīgi: domkrats ir paredzēts transportlīdzekļa pacelšanai, nevis tā ilgstošai noturēšanai. Pēc pacelšanas transportlīdzeklis jāatbalsta ar piemērotiem balstiem.

NOLAIŠANA

Pirms nolaišanas pārliecinieties, ka zem transportlīdzekļa neatrodas priekšmeti vai cilvēki, kas varētu tikt saspiesti.

Noņemiet visus izmantotos balstus.

Pagrieziet pacelšanas sviru lēni un uzmanīgi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai uzmanīgi nolaistu transportlīdzekli.

Uzmanību: jo ātrāk pacelšanas svira tiek pagriezta pretēji pulksteņrādītāja virzienam, jo ātrāk transportlīdzeklis tiek nolaists.

Domkratu drīkst noņemt tikai tad, kad atbalsta svira ir pilnībā nolaista.

Pēc lietošanas uzglabājiet domkratu sausā vietā, kas nav pieejama bērniem.

KOPŠANA UN APKOPE

Regulāri pārbaudiet, vai uz domkrata nav rūsas vai korozijas.

Regulāri ieeļļojiet visas kustīgās detaļas ar universālo smēreļļu.

Regulāri jāpārbauda arī eļļas līmenis. Lai to izdarītu, domkratam jābūt pilnībā nolaistam un novietotam uz taisnas, horizontālas virsmas.

Atskrūvējiet atgaisošanas skrūvi, kas atrodas virs hidrauliskā cilindra, griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

Eļļas līmenim jābūt līdz iepildīšanas atverei. Ja tas tā nav, papildiniet eļļu ar kvalitatīvu hidraulisko eļļu līdz nepieciešamajam līmenim.

Šim nolūkam nekad neizmantojiet cita veida šķidrumus vai eļļas.

GARANTIJA

Jūsu iekārtai ir 7 gadu garantija.

Garantija attiecas uz visām iekārtas korpusā esošajām sastāvdaļām.

Garantija neattiecas uz ārējām sastāvdaļām un savienojuma detaļām, kā arī uz komplektācijā iekļautajiem piederumiem.

Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies neatļautas iejaukšanās, nepareizas lietošanas vai neuzmanīgas apiešanās rezultātā.

Lai iesniegtu garantijas prasību, nepieciešams jūsu rēķina numurs.

Ja jums vairs nav rēķina numura, sazinieties ar mums.

GARANTIJAS PIETEIKŠANAS KĀRTĪBA

Sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Mēs centīsimies identificēt bojājumu un nepieciešamības gadījumā noteikt, kā rīkoties tālāk.

Ja tas nepalīdz, nosūtiet vai nogādājiēt iekārtu mums.

Mūsu tehniķi pārbaudīs iekārtu, noteiks bojājumu un novērsīs to.

Pēc tam iekārta tiks nosūtīta atpakaļ, un jūs tiksiet informēts par paveikto.

Arī pēc garantijas termiņa beigām mēs esam gatavi palīdzēt. Pēc bojājuma analīzes mēs jums iesniegsim remonta izmaksu tāmi.

UTILIZĀCIJA

Iepakojuma utilizācija

Iepakojumu utilizējiet, sašķirotot to atbilstoši materiāla veidam.

Papīru un kartonu nododiet makulatūras pārstrādei. Plēves un citus iepakojuma materiālus nododiet atbilstošajā pārstrādes punktā.

Iekārtas utilizācija

Utilizējiet iekārtu saskaņā ar tās valsts normatīvajiem aktiem, kurā tā tiek izmantota.

Iekārtu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), nolietotās iekārtas ir jānodod atsevišķai savākšanai.

Nolietotā iekārta jānogādā tam paredzētā savākšanas punktā. Informāciju par tuvākajiem savākšanas punktiem var saņemt vietējā pašvaldībā, komunālo atkritumu apsaimniekotājā vai citā atbildīgajā iestādē.

Pareiza utilizācija palīdz aizsargāt vidi un veicina dabas resursu efektīvu izmantošanu.

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ražotājs:

STAHLWERK® Schweißgeräte GmbH

Mainstraße 4

53332 Bornheim

Vācija

Izstrādājums:

Grīdas domkrats

Modelis:

ST6853

Ar šo mēs deklarējam, ka iepriekš minētā iekārta atbilst Eiropas Savienības direktīvu prasībām, jo īpaši:

- Mašīnu direktīva 2006/42/EK

Piemērotie saskaņotie standarti:

- EN ISO 12100:2010
- EN 1494:2000+A1:2008

Parakstītājs:

M.Sc. Physics Alexander Hartmann

CEO, STAHLWERK®