

Radiālo vārpstu blīvējumu demontāžas un montāžas komplekts



Komplektācija

- 1 – Garuma kompensācijas uznavas
- 2 – Montāžas uznavas
- 3 – Adaptera plāksne
- 4 – Novilcējs
- 5 – Novilcēja kājiņas
- 6 – Adaptera paplāksnes

UZMANĪBU

Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un visus tajā ietvertos drošības norādījumus. Izmantojiet izstrādājumu pareizi, rūpīgi un tikai paredzētajam lietošanas mērķim.

Drošības norādījumu neievērošana var izraisīt aprīkojuma bojājumus, miesas bojājumus un garantijas zaudēšanu.

Glabājiet šo instrukciju drošā un sausā vietā turpmākai izmantošanai. Nododot izstrādājumu trešajām personām, kopā ar to nododiet arī lietošanas instrukciju.

PAREDZĒTAS LIETOŠANAS VEIDS

Šis instrumentu komplekts ir paredzēts **sadales vārpstas, balansa vārpstas un kloķvārpstas radiālo vārpstas blīvējumu demontāžai un montāžai.**

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Neļaujiet bērniem un citām nepiederošām personām atrasties darba zonā.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar instrumentu vai tā iepakojumu.
- Neizmantojiet instrumentu, ja kādas tā detaļas trūkst vai tās ir bojātas.
- Izmantojiet instrumentu tikai paredzētajam lietošanas mērķim.
- Nekad nenovietojiet komplektā esošos instrumentus uz transportlīdzekļa akumulatora.
- **Īsslēguma risks.**
- Ievērojiet piesardzību, strādājot ar darbojošos dzinēju. Rotējošas detaļas var aizķert brīvi nokarājošos apģērbu, instrumentus un citus priekšmetus un izraisīt smagus savainojumus.
- Ievērojiet piesardzību, strādājot ar karstu dzinēju, jo pastāv apdegumu risks!
- Pirms remonta izņemot aizdedzes atslēgu, iespējams novērst nejaušu dzinēja iedarbināšanu un tādējādi izvairīties no dzinēja bojājumiem un savainojumiem.
- Šī instrukcija ir paredzēta kā īsa informācija un nekādā gadījumā neaizstāj servisa/remonta rokasgrāmatu. Tādu tehnisko informāciju kā pievilkšanas griezes momenti, kā arī demontāžas un montāžas norādījumus vienmēr skatiet konkrētā transportlīdzekļa servisa dokumentācijā.
- Grieziēt dzinēju tikai tā **normālajā griešanās virzienā (pulksteņrādītāja virzienā)**, ja vien nav norādīts citādi.

UZMAVU UN ADAPTERA PLĀKŠŅU IZMANTOŠANA

Garuma kompensācijas uznavas (1) tiek izmantotas, lai pielāgotu instrumentu vārpstas gala izvirzījuma garumam.

Montāžas uznavas (2) tiek izmantotas, lai pielāgotu instrumentu radiālā vārpstas blīvējuma diametram.

Adaptera plāksne (3) tiek piestiprināta pie kompensācijas uznavas vai tieši pie montāžas uznavas.

Adapters paplāksnes (6) tiek izmantotas, lai pielāgotu instrumentu oriģinālās skrūves diametram.

DEMONTĀŽA — KLOĶVĀRPSTAS VĀRPSTAS BLĪVĒJUMS

Noņemiet zobsiksnu un kloķvārpstas zobratu.

Novietojiet abas novilcēja kājiņas **(5)** zem blīvējuma iekšējās malas, kā parādīts attēlā.



Piestipriniet novilcēja kājiņas **(5)** pie novilcēja **(4)**.

Grieziet novilcēja vārpstu **pulksteņrādītāja virzienā**, lai izvilktu blīvējumu.



MONTĀŽA — KLOĶVĀRPSTAS VĀRPSTAS BLĪVĒJUMS

Izvēlieties adaptera paplāksni **(6)** ar atbilstošu atveres diametru, kas atbilst oriģinālās skrūves diametram, un uzlieciet to uz oriģinālās skrūves.

Uzlieciet adaptera plāksni **(3)** arī uz oriģinālās



Izvēlieties atbilstoša garuma un nepieciešamā skaita kompensācijas uznavas **(1)** (ja nepieciešams) un piemērotu montāžas uznavu **(2)**.

Uzlieciet blīvējumu un, izmantojot oriģinālo skrūvi, **iespiediet to paredzētajā vietā**.



DEMONTĀŽA — SADALVĀRPSTAS VĀRPSTAS BLĪVĒJUMS

Noņemiet zobsiksnu un sadales vārpstas zobratu.

Novietojiet abas novilcēja kājiņas **(5)** zem blīvējuma iekšējās malas, kā parādīts attēlā.



Piestipriniet novilcēja kājiņas **(5)** pie novilcēja **(4)**.

Grieziet novilcēja vārpstu **pulksteņrādītāja virzienā**, lai izvilktu blīvējumu.



HCT AUTOMOTIVE

MONTĀŽA — SADALVĀRPSTAS VĀRPSTAS BLĪVĒJUMS

