

Pneimatiska bremžu atgaisošanas ierīce



TEHNISKIE PARAMETRI

Darba spiediens: 6–12 bar

Skaņas jaudas līmenis (L_{WA}): 77,3 dB(A)

Skaņas spiediena līmenis (L_{pA}): 88,5 dB(A)

Vibrācijas līmenis (a_{hd}): 0,029 m/s²

Vibrācijas līmenis (K): 0,499 m/s²

Ieteicamais šļūtenes iekšējais diametrs: 10 mm (3/8")

UZMANĪBU

Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un visus tajā ietvertos drošības norādījumus. Izmantojiet izstrādājumu pareizi, rūpīgi un tikai paredzētajam lietošanas mērķim. Drošības norādījumu neievērošana var izraisīt aprīkojuma bojājumus, miesas bojājumus un garantijas zaudēšanu.

Glabājiet šo instrukciju drošā un sausā vietā turpmākai izmantošanai. Nododot izstrādājumu trešajām personām, kopā ar to nododiet arī lietošanas instrukciju.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Neļaujiet bērniem un citām nepiederošām personām atrasties darba zonā.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo instrumentu vai tā iepakojumu.
- Bremžu sistēmas drīkst apkalpot tikai kvalificēts personāls!
- Nodrošiniet transportlīdzekli pret nejaušu izkustēšanos.
- Vienmēr ievērojiet transportlīdzekļa ražotāja norādījumus.
- Neatstājiet bremžu šķidrumu atklātā veidā. Bremžu šķidrums ir **higroskopisks**, t. i., tas absorbē mitrumu no apkārtējā gaisa. Ūdens klātbūtne bremžu šķidrumā pazemina tā viršanas temperatūru un var izraisīt pilnīgu bremžu sistēmas darbības traucējumu.
- Vienmēr izmantojiet **jaunu un nelirotu bremžu šķidrumu**; lietots un noliots bremžu šķidrums var izraisīt pilnīgu bremžu sistēmas darbības traucējumu.

SASTĀVDAĻAS

- 1 – Saspiestā gaisa ieplūde
- 2 – Sprūda sviras fiksācijas skava
- 3 – Sprūda svira
- 4 – Gaisa izplūde (klusinātājs)
- 5 – Tvertne
- 6 – Atgaisošanas šļūtene (elastīga)
- 7 – Atgaisošanas adapteris
- 8 – Atsūkšanas šļūtene (stingra)
- 9 – Šļūtenes savienotājs (8 uz 6)



PAREDZĒTAIS LIETOŠANAS VEIDS

Šī bremžu atgaisošanas iekārta ir paredzēta **ātrai un vienkāršai bremžu un sajūga hidraulisko sistēmu atgaisošanai vienas personas izpildījumā**.

Atgaisošanas laikā bremžu šķidrums tiek novadīts tieši savākšanas tvertnē, tādējādi nodrošinot tīru darba zonu.

Veco bremžu šķidrumu no rezervuāra iespējams atsūkt, izmantojot stingro atsūkšanas šļūteni.

LIETOŠANA

1. Pievienojiet profesionālo bremžu atgaisošanas iekārtu saspiestā gaisa padevei.

Piezīme: Bremžu atgaisošanas laikā **nespiediet bremžu pedāli**.

2. Pievienojiet atgaisošanas adapteri bremžu suporta vai riteņa bremžu cilindra atgaisošanas nipelim un lēnām atveriet nipli.

Piezīme: Ja nipelis tiek atvērts pārāk plaši, apkārtējais gaiss caur nipeļa vītņi var tikt iesūkts sistēmā. Ja nipelis nav atvērts pietiekami, bremžu šķidrums var plūst lēni vai neplūst vispār.

3. Aktivizējot atgaisošanas iekārtas sprūda sviru, tiek radīts vakuums, un bremžu šķidrums tiek iesūkts savākšanas tvertnē.

Piezīme: Strādājot ar transportlīdzekļiem, kuriem uz aizmugurējās ass ir no slodzes atkarīga bremžu sistēma, bremžu šķidrums var plūst lēni vai neplūst vispār. Šādā gadījumā ievērojiet transportlīdzekļa ražotāja norādījumus.

4. Tiklīdz bremžu šķidrums caur caurspīdīgo šļūteni plūst **bez gaisa burbuļiem**, aizveriet nipli un noņemiet atgaisošanas adapteri.

5. Atkārtojiet šīs darbības pie katra bremžu suporta vai riteņa bremžu cilindra.

Piezīme: Bremžu atgaisošanas laikā bremžu šķidruma papildināšanas rezervuārā jābūt pietiekamam daudzumam **jauna bremžu šķidruma**. Pretējā gadījumā sistēmā tiks iesūkts gaiss un bremžu atgaisošanas procedūra būs jāatkārto.

Pēc bremžu atgaisošanas pabeigšanas pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni transportlīdzekļa bremžu šķidruma rezervuārā un, ja nepieciešams, papildiniet to.

Aizveriet un noblīvējiet rezervuāru, kā arī pārbaudiet visu atgaisošanas nipeļu **hermētiskumu**.

APKOPE

Pēc katras lietošanas reizes ieteicams rūpīgi notīrīt iekārtu.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nododiet nevajadzīgos materiālus pārstrādei, nevis izmetiet tos sadzīves atkritumos.

Iepakojuma materiāli ir jāsašķiro, jānogādā pārstrādes punktā un jāutilizē videi draudzīgā veidā.

Informāciju par pārstrādes iespējām iegūstiet vietējā atkritumu apsaimniekošanas iestādē.



PIEZĪMES
